

Montážny návod pre neinvazívne rolety deň a noc:



Pripravte háčiky na hornú lištu rolety.



Prevlečte cez obdĺžnikový otvor v zátkе závažia.



Nalepte penové pásky na háčiky, odstráňte ochrannú fóliu z háčikov. Umiestnite roletu tak, aby zakrývala celú okennú tabuľu a prekrývala zasklievacie lišty, a pripevnite ju na okno.



Nasadťte vodiacu napínaciu svorku v spodnej časti okna a prevlečte ňou šnúru.



Vlasec prevlečieme ostrým koncom cez očko v koncovke lišty pod látkou. Potiahnite ho pozdĺž látky smerom k spodnej časti okna.



Potiahnite lanko a potom ho zaistite zdvihnutím páčky smerom nahor. Prebytočné časti vlasca je možné odrezáť.